



A Tomkins Company

OTHERS

BOLETIN TECNICO

Limpiaparabrisas Neoform

A continuación presentamos la forma correcta para instalar los nuevos limpiaparabrisas **NEOFORM**:

1. Abra el adaptador como se muestra en las figuras:



2. Insertar el brazo del limpiaparabrisas en el orificio del limpiaparabrisas y ajústelo.



3. Cierre el adaptador empujándolo hacia abajo hasta que "truene".



4. El limpiaparabrisas ya está instalado.



50 Años

50 AÑOS CRECIENDO CON MEXICO